

Einbauhinweise Wegedecken aus HanseMineral[®] und HanseGrand[®]

- HanseMineral[®] und HanseGrand[®] werden stets erdfeucht angeliefert und sind sehr gut verarbeitbar.
- Der Einbau kann mit Fertiger, Abziehbohle, Besander oder per Hand erfolgen
- Die Zwischenschicht aus HanseMineral[®] soll dynamisch (Rüttler oder Rüttelwalze) verdichtet werden
- Die Deckschicht aus HanseGrand[®] wird statisch mit einer ausreichend schweren Walze verdichtet. Für kleine Flächen eignet sich auch ein Handstampfer
- Die Abschlußschicht wird nach dem Anwalzen wieder leicht mit einer Harke oder einem „Besenstrich“ angeraut. So wird das Einziehen von Feuchtigkeit ermöglicht
- Bei starker Sonneneinstrahlung ist für ausreichend Bewässerung zu sorgen
- Eventuelle Vandalismusbeschädigungen sind nachzuharken und wieder anzustampfen
- Die Endfestigkeit wird in der Regel nach dreimaligem Wetterwechsel (Sonne/Regen/Sonne usw.) erreicht
- Bei Frost oder bei um den Gefrierpunkt wechselnden Temperaturen darf HanseGrand[®] nicht eingebaut werden